GT-B3210

Manual do usuário

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone,” “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando funções básicas.”

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (significa “veja página 12”)

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

< > **Sinal de menor e maior**—teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Índice

Informações de uso e segurança..... 2
Avisos de segurança..... 2
Precauções de segurança 5
Informações importantes de uso..... 7

Conhecendo seu telefone 13
Desembale 13
Layout do telefone..... 14
Teclas..... 15
Visor 16
Ícones..... 17

Montando e preparando seu telefone ... 18
Instalar o Chip e a bateria 18
Carregar a bateria..... 20
Inserir um cartão de memória (opcional)..... 21
Inserir uma tira de mão (opcional) 22

Utilizando funções básicas 23
Ligar ou desligar seu telefone..... 23
Acessar menus..... 24
Utilizar os menus de atalho da barra de ferramentas 24
Personalizar seu telefone 25
Utilizar funções básicas de chamada 27
Enviar e visualizar mensagens..... 29
Adicionar e encontrar contatos 31
Utilizar as funções básicas da câmera 31
Ouvir música..... 33
Navegar pela web..... 35

Utilizando funções avançadas..... 37
Utilizar funções avançadas de chamada 37
Utilizar funções avançadas da agenda..... 40
Utilizar funções avançadas de mensagem . 42
Utilizar funções avançadas de câmera..... 44
Utilizar funções avançadas de música..... 47

Utilizando ferramentas e aplicações..... 50
Utilizar a função Bluetooth 50
Ativar e enviar uma mensagem SOS..... 51
Ativar a função Mobile Tracker..... 52
Fazer chamadas falsas 53
Gravar e reproduzir notas de voz..... 54
Visualizar fotos e vídeos na web 55
Utilizar jogos Java e aplicativos..... 55
Criar e visualizar relógios mundiais..... 56
Configurar e usar alarmes..... 58
Usar a calculadora..... 59
Conversor de moedas ou medidas 59
Definir uma contagem regressiva..... 59
Utilizar o cronômetro..... 59
Criar uma nova tarefa 60
Criar uma nota de texto 60
Gerenciar seu calendário 60

Solução de problemas..... a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

WARNING

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

A exposição excessiva de sons em volumes elevados podem causar danos a audição. Sempre diminua o volume antes de conectar o fone de ouvido em uma fonte de áudio e utilize somente o volume necessário para escutar sua conversa ou música.

Não utilize seu telefone durante uma tempestade. Ele pode não funcionar corretamente, e o risco de choque elétrico é elevado.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este

produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use

funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Não use o telefone caso a tela esteja quebrada ou trincada

Vidro ou acrílico quebrado pode causar danos para sua mão ou rosto. Leve o telefone para um Serviço de atendimento ao cliente Samsung para substituir a tela. Danos causados por falta de cuidado irá invalidar a garantia do fabricante.

CAUTION Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu telefone devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos e irá alterar a cor do rótulo que indica danos de água dentro do telefone. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.

- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se o seu telefone possue flash ou luz de câmera evite utilizá-las próximas aos olhos.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessório não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung. O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto.

Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800-124-421 (Demais regiões)

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção

(Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura.

Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial.

Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que

quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, o visor e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB483640BN / AB483640BU
- Carregador de bateria modelo ATADU30BBB / ETA3U30BBB
- Fone de ouvido EHS48ES0WE
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone.

Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:



Dependendo de seu país, a composição do teclado QWERTY pode variar.

A região traseira de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:



Você pode bloquear as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas. Para bloquear ou desbloquear, mantenha a tecla [5JKL] pressionada.

Teclas

Tecla	Função
Discar	Efetua ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
Teclas dinâmicas	Executa as ações indicadas na parte inferior do visor
Tecla de navegação com 4 direções	Percorre entre as opções do menu; Na tela de Espera, acessa os menus definidos pelo usuário (dependendo do seu provedor de serviços, os menus predefinidos podem diferenciar)
Confirma	Seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma inserção; na tela de Espera, inicia a navegação na web (dependendo do seu provedor de serviços ou país)

Tecla	Função
Ligar ou desligar/ Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera
Alfa-numéricas	Insere números, letras e caracteres especiais em um campo de inserção de texto; No modo de Espera, mantenha a tecla [1] pressionada para acessar sua Caixa Postal ou a tecla [0] para inserir um prefixo de chamada internacional.
Shift	Altera letras entre maiuscula / minúscula em um campo de inserção de texto.
Alt	Usa caracteres na metade superior das teclas no campo de inserção de texto

Tecla	Função
Símbolos/ Bloquear	Insere caracteres especiais; No modo de Espera, bloqueia e desbloqueia o telefone (mantenha pressionada)
Espaço/ Silenciar	Insere um espaço; No modo de Espera, ativa ou desativa o modo silencioso (mantenha pressionada)
Música	No modo de Espera, acessa a biblioteca de música.
Mensagem	No modo de Espera, abre a tela de nova mensagem; Acessa a caixa de Entrada (mantenha pressionada)
Apagar	Apaga caracteres em um campo de inserção de textos
Enter	Inicia uma nova linha no campo de inserção de texto
Volume	Ajusta o volume do telefone; Silencia o toque de chamadas recebidas (mantenha pressionada)

Tecla	Função
Câmera	No modo de Espera, liga a câmera (mantenha pressionada); No modo Câmera, tira foto ou grava vídeo

Visor

O visor de seu telefone consiste em três áreas:



Ícones

Exibe os ícones indicadores

Área gráfica e de textos

Exibe mensagens, instruções e informações que você inserir

Teclas dinâmicas

Exibe a ação atual associada a cada tecla dinâmica

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Transferindo dados via rede GPRS
	Rede EDGE conectada
	Transferindo dados via rede EDGE
	Chamada em andamento
	Função mensagem SOS ativada
	Conectando a uma página da web segura
	Navegando na web
	Desvio de chamada ativado
	Roaming (fora de área)
	Bluetooth ativado

Ícone	Definição
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Reprodução de música em parada
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o Chip e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.



Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [ ] pressionada para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM.



- Insira o cartão SIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM, você pode usar os serviços sem rede do seu telefone e alguns menus.

3. Insira a bateria.



4. Insira a tampa da bateria.



Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador e conecte o adaptador.



Com o triângulo voltado para cima

CAUTION Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
4. Desconecte o carregador do telefone.
5. Feche a tampa do conector multifuncional.

Sobre o indicador de bateria fraca:

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 8 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

1. Remova a tampa da bateria e a bateria.
2. Insira um cartão de memória com o rótulo virado para baixo.



3. Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.
4. Insira a bateria e a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, remova a bateria e depois a tampa, empurre-o suavemente até que ele se solte do telefone, e puxe-o em seguida para fora do compartimento.

Inserir uma tira de mão (opcional)

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira a tira de mão através do compartimento e a encaixe na pequena proteção.



3. Insira a tampa da bateria.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <OK> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, personalize seu telefone de acordo com suas preferências seguindo a tela.

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para alterar para o perfil Offline, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis** → **Offline**.

Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> para acessar o modo de Menu.

Dependendo do seu provedor de serviços ou país, poderá ser necessário pressionar a tecla de confirmação para acessar o modo de Menu.

2. Use a tecla de navegação para ir até um menu ou opção.
3. Pressione <**Selecionar**>, ou a tecla de Confirmação para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <**Voltar**> para voltar um nível de menu; Pressione [ ] para retornar para o modo de Espera.

Utilizar os menus de atalho da barra de ferramentas

Aprenda a utilizar os itens na barra de ferramentas.

Para acessar o atalho da barra de ferramentas, no modo de Espera, percorra para esquerda ou direita para um item desejado e pressione a tecla de Confirmação.

Para editar itens no atalho da barra de ferramentas,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e luz** → **Barra de ferramentas de atalhos**

2. Pressione <Opções> → Editar.
3. Selecione seus menus favoritos.
4. Pressione <Salvar>, ou pressione <Opções> → Salvar.

Para desativar os atalhos da barra de ferramentas, no modo de Menu, selecione Configurações → Visor e luz → Tela inicial → Barra de ferramentas de atalhos → Desativado → Salvar.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla [ ] para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

Definir um perfil para o telefone

Para alterar o toque de chamada do perfil atual,

1. No modo de Menu, selecione Configurações → Perfis.
2. Vá até o perfil que você estiver usando.

Se estiver usando o perfil Offline ou Silencioso, você não poderá alterar o toque do telefone.

3. Pressione <Opções> → Editar → Toque.
4. Selecione uma categoria → um toque de telefone.
5. Pressione <Salvar>.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

Para criar um perfil para o telefone,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.
3. Insira o nome para o perfil e pressione <**Salvar**>.
4. Ajuste as configurações conforme desejar.
5. Ao terminar, pressione <**Salvar**>.

Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e luz** → **Tela inicial**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Imagens**.
3. Selecione **Papel de parede**.
4. Selecione uma categoria de imagem → uma imagem.
5. Pressione <**Selecionar**> → <**Salvar**>.

Selecione um tema para o visor

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e luz** → **Meu tema**.
2. Vá a um tema e pressione <**Salvar**>.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.

Quando os atalhos da barra de ferramentas estiverem ativados, as teclas de navegação (esquerda/direita) não operam como atalhos.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloquear telefone** → **Ativado**.

2. Insira uma nova senha de 4 a 8 dígitos e pressione <OK>.
3. Insira a nova senha novamente e pressione <OK>.

- A primeira vez que acessar um menu que solicite uma senha, você será solicitado a criar e confirmar uma senha.
- Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Utilizar funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione a tecla de Confirmação → <Sim> para ativar o viva-voz.

2. Para voltar para o fone, pressione a tecla de Confirmação novamente.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para uma melhor performance, utilize o modo Normal do telefone.

Gravar uma conversa

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1. Durante uma chamada, pressione <**Opções**> → **Menu** → **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
3. Pressione a tecla de navegação para baixo para interromper a gravação .

O uso indevido desta função pode violar o direito à privacidade e à intimidade alheia. O fabricante não tem qualquer acesso às ou controle das gravações.

Utilizar o fone de ouvido

Conectando o fone de ouvido fornecido no conector, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione duas vezes o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) ou mensagens de e-mails.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.

   Você tambem pode enviar mensagens pressionando [✉] no modo de Espera

2. Insira um número de destino ou um endereço de e-mail e vá para baixo.
3. Insira o texto da mensagem. ▶ p. 30

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 5.

   Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 4.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar mídia** e adicione um item.
5. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Insira um endereço de e-mail e pressione [Para baixo].
3. Insira um assunto e pressione [Para baixo].
4. Insira o texto do e-mail.
5. Pressione <**Opções**> → **Anexar mídia** e anexe um arquivo (se necessário)
6. Pressione a tecla de Confirmação para enviar o e-mail.

Inserir texto.

Ao inserir texto com o teclado QWERTY, poderá utilizar as seguintes funções:

- Pressione a tecla [⇧] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Pressione a tecla [&123] para mudar para o modo de Símbolos.
- Pressione a tecla [**Alt**] para inserir os caracteres da parte superior das teclas
- Pressione a tecla [**Alt**] → [␣] para abrir a lista de emoticons.

Insira texto em um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
Numérico	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.
Símbolos	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um símbolo.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia.

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos** .
2. Selecione uma conta.

3. Pressione <**Opções**> → **Baixar**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se você selecionou um cabeçalho, pressione <**Opções**> → **Receber** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função de Agenda.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**>.
2. Selecione **Salvar contato** → uma posição de memória (Telefone ou Chip) → **Novo**.
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato.
5. Pressione <**Salvar**>, ou pressione <**Opções**> → **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de procura

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato pressionando [ ]
- editar as informações do contato pressionando a tecla de Confirmação.

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Capturar fotos

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla [📷] para ligar a câmera.
2. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Para ajustar o Brilho da foto, pressione a Tecla de navegação para cima ou para baixo.
4. Para aumentar ou diminuir o Zoom, pressione a Tecla de navegação para esquerda ou direita.
5. Pressione a tecla de Confirmação ou [📷] para tirar uma foto.
   A foto é salva automaticamente.
6. Pressione <⚙> ou [📷] para tirar outra foto (passo 2).

Visualizar fotos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → uma foto.

Capturar vídeos

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla [📷] para ligar a câmera.
2. Pressione [**1**] para mudar para o modo Filmadora.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Para ajustar o Brilho do vídeo, pressione a Tecla de navegação para cima ou para baixo.
5. Para aumentar ou diminuir o Zoom, pressione a Tecla de navegação para esquerda ou direita.
6. Pressione tecla de Confirmação ou [📷] para iniciar a gravação.
7. Pressione <▣>, a tecla de Confirmação, ou [📷] para interromper a gravação.
   O vídeo é salvo automaticamente.
   Após gravar o vídeo, pressione a tecla de Confirmação para reproduzir o vídeo.

8. Pressione <Voltar> ou [📷] para gravar outro vídeo (passo 3).

Visualizar vídeos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos** → **Vídeos** → **Meus vídeos** → um vídeo.

Ouvir música

Ouvir a rádio FM

Ouvir a rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no conector do telefone.

- Utilize um fone de ouvido de 3,5 mm ou S20 pin para ouvir o rádio.
- Enquanto estiver ouvindo não conecte o adaptador ou cabo de dados do computador no seu telefone. O adaptador ou o cabo podem interromper a função do fone como antena do rádio.

2. No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM** .
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
4. Pressione <Sim> para iniciar uma busca automática de estações.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM, será solicitado para iniciar a sintonização automática.

5. Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Tecla	Função
Confirmação	Liga ou desliga o rádio FM
Volume	Aumenta ou diminui o volume

Tecla	Função
Navegação	• Esquerda/Direita Sintoniza uma estação de rádio; Seleciona uma estação de rádio salva (mantenha pressionada) • Para cima/Para baixo: Seleciona uma estação de rádio salva na lista favorita ▶ p. 49

6. Pressione a tecla de Confirmação para desligar o rádio.

Ouvir arquivos de música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ▶ p. 35
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 47
- Receba via Bluetooth. ▶ p. 51
- Copie para um cartão de memória. ▶ p. 47

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmação	Pausa ou retoma a reprodução
Volume	Aumenta ou diminui o volume

Tecla	Função
Navegação	• Esquerda: Reinicia a reprodução; Volta um arquivo; Volta um arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Direita]: Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Para cima]: Abre a lista de reprodução. • Pressione [Para baixo] para parar a reprodução.

Ao selecionar **Meus arquivos** → **Cartão de memória** → um arquivo de música, não será possível voltar ou pular para o próximo arquivo.

Navegar pela web

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Você pode incluir cobranças adicionais de acesso a web ou download de mídia.
- O menu de navegação pode estar nomeado de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Início** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Percorre a página para cima ou para baixo

Tecla	Função
Confirmação	Seleciona um item
<Voltar>	Volta à página anterior
<Opções>	Acessar a lista de opções do navegador

Armazenar suas páginas da web favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet**→ **Favoritos**.
2. Pressione <**Adicionar**>.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
4. Pressione <**Salvar**>.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Utilizar funções avançadas de chamada

Aprenda sobre as funções adicionais de chamada de seu telefone.

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Pressione <**Ver**>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [ ] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.

2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recup.**> para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que você quer discar e pressione [ ].
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
4. Para encerrar a chamada em espera, pressione <**Opções**> → **Encerrar chamada em espera**.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre chamadas

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.
2. Quando você estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

3. Quando você estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para encerrar a conferência telefônica, pressione [ ].

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada para inserir o caracter **+**.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

Você pode discar para números diretamente da Agenda utilizando os contatos armazenado ▶ p. 31

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione [ ]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas as chamadas** → **Rejeição automática**.

2. Percorra para a direita para selecionar **Ativado**.
3. Selecione **Lista de bloqueio**.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar** → **Novo**.
5. Insira um número para rejeitar e pressione <**Salvar**>.
6. Repita os passos 4-5 para adicionar mais números.
7. Selecione as caixas de verificação próximas aos números.
8. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.
9. Pressione <**Salvar**>.

Utilizar funções avançadas da agenda

Aprenda a criar cartões de visita, configurar números de discagem rápida e criar grupos de contatos.

Criar um cartão de visita

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Pressione <**Opções**> → **Cartão de visita**.
3. Insira seus detalhes pessoais.
4. Pressione <**Salvar**>, ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da função Bluetooth.

Configurar números de discagem rápida

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**→ **Discagem rápida**.
3. Vá até um número que você deseja atribuir e pressione a tecla de Confirmação.
4. Selecione um contato → um número (se necessário) para atribuir ao número.
   O contato é associado ao número de discagem rápida.

Você pode agora discar este contato a partir do modo de Espera, mantendo o número de discagem rápida atribuído pressionado.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode atribuir toques de telefone e fotos de identificação de chamada para cada grupo, ou enviar mensagens e e-mails para o grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Grupos**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Insira um nome para o grupo.
5. Para definir uma imagem de identificação de chamada, pressione para baixo e pressione a tecla de Confirmação → uma categoria de imagem → uma imagem.
6. Para configurar um toque de telefone para o grupo, pressione para baixo e pressione a tecla de Confirmação → uma categoria de toque → um toque.
7. Pressione <**Salvar**>.

Utilizar funções avançadas de mensagem

Aprenda a criar modelos, utilizar modelos na criação de novas mensagens, e usar o messenger.

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de texto**.
2. Pressione <**Criar**> ou <**Opções**> → **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Insira seu texto e pressione a tecla de Confirmação para salvar o modelo.

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos multimídia**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ▶ p. 29
4. Pressione <**Opções**> → **Salvar como modelo** para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → um tipo de mensagem
2. No campo de texto, pressione <**Opções**> → **Adicionar texto** → **Modelo** → um modelo. Você também pode pressionar [✉] para inserir um modelo de texto.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos multimídia**.

2. Vá até o modelo desejado e pressione <Opções> → Enviar.
   Seu modelo é aberto como uma nova mensagem multimídia.

Utilizar o Bluetooth messenger

Aprenda a conversar com sua família ou amigos instantaneamente via Bluetooth.

1. No modo de Menu, selecione Mensagens → Bluetooth messenger.
2. Pressione <Sim> para ativar o Bluetooth (se necessário).
3. Pressione <Opções> → Pesquisar contato Bluetooth → Pesquisar novos dispositivos.
4. Vá até um dispositivo e pressione <Selecionar>.
5. Inisra um PIN para a função Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e pressione <OK>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

   Você pode não precisar inserir um PIN dependendo do aparelho.

6. Insira o texto da mensagem e pressione a tecla de Confirmação.

Utilizar o Messenger

1. No modo de Menu, selecione Comunidades → Messenger.
2. Insira seu nome de usuário e sua senha e pressione a tecla de Confirmação.
3. Converse com seus amigos e familiares instantâneamente.

Criar uma pasta para gerenciar mensagens

1. No modo de Menu, selecione Mensagens → Minhas pastas.

2. Pressione <Sim> para criar uma nova pasta.
3. Insira um novo nome de pasta e selecione OK.
4. Mova mensagens da caixa de Entrada para suas pastas para gerenciá-las de acordo com suas preferências.

Utilizar funções avançadas de câmera

Tire fotos em vários modos e personalize os parâmetros da câmera

Capturar uma sequência de fotos

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla [📷] para ligar a câmera.
2. Pressione <☰> → **Modo de disparo** → **Múltiplos**.
3. Selecione um número de fotos para capturar.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla de Confirmação ou [📷] para tirar uma sequência de fotos
6. Selecione as fotos a serem salvas e pressione <🖫> para salvá-las.

Capturar fotos divididas

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla [📷] para ligar a câmera.
2. Pressione <☰> → **Modo de disparo** → **Mosaico**.
3. Selecione um mosaico e pressione a tecla de Confirmação.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla Câmera ou [📷] para tirar fotos para cada segmento.

Capturar fotos com molduras

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla [📷] para ligar a câmera.
2. Pressione <☰> → **Molduras**.
3. Insira uma moldura e pressione a tecla de Confirmação.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla de Confirmação ou [📷] para tirar uma foto com moldura.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, pressione <☰> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo de disparo	Muda os modos de disparos
Resolução	Altera a opção de resolução.
Modo noturno	Definido para usar o modo de disparo noturno
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Efeitos	Aplica um efeito especial
Molduras	Adiciona uma moldura decorativa
Controle do branco	Ajusta o balanço de cores
Visor	Altera a tela de pré-visualização
Atalhos	Visualiza as informações do atalho

Antes de gravar um vídeo, pressione <[MENU]> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Efeitos	Aplica um efeito especial
Controle do branco	Ajusta o balanço de cores
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo
Modo de gravação	Altera o modo de gravação
Visor	Altera a tela de pré-visualização
Atalhos	Visualiza as informações do atalho

Personalizar configurações de câmera

Na tela de Câmera, pressione <[MENU]> → **Configurações** → **Câmera** ou **Filmadora** para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas imagens ou clipes de vídeo
Som do obturador	Selecione um som para ser exibido ao tirar fotos
Som do zoom	Liga ou desliga o som do zoom
Som do brilho	Liga ou desliga o som de brilho
Armazenamento padrão	Selecione uma posição de memória para armazenar novas imagens ou clipes de vídeo.

Utilizar funções avançadas de música

Aprenda a preparar arquivos de música, criar listas de reprodução e armazenar estações de rádio.

Copiar arquivos de música via Samsung PC Studio

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
2. Inicie o Samsung PC Studio e copie os arquivos do computador para o telefone.
   Consulte ajuda do Samsung PC Studio para maiores informações.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
3. Abra a pasta para visualizar arquivos.
4. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Music Player** → **Listas de reprodução**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar lista de reprodução** .
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione <**Salvar**>.
4. Selecione a nova lista de reprodução.

5. Pressione <Opções> → Adicionar → Faixas.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione <Adicionar>.

Personalizar as configurações do Music Player

Aprenda a ajustar a reprodução e as configurações de som de seu Music Player.

1. No modo de Menu, selecione Música → Music Player.
2. Pressione <Opções> → Configurações .
3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Som de fundo	Define se haverá uma reprodução de música de fundo ao sair do Music Player
Efeitos de som	Altera os efeitos sonoros
Desligar música automáticamente	Define o tempo para desligar o Music Player automaticamente.

4. Pressione <Salvar>.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Conecte o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Menu, selecione Música → Rádio FM .
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.

4. Pressione <**Opções**> → **Sintonização automática**.
5. Pressione <**Sim**> para confirmar (se necessário). O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. Conecte o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM** .
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
4. Selecionar uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
5. Pressione <**Opções**> → **Adicionar à lista de canais** → **Favoritos**.
6. Selecione um número que deseja atribuir (1-10).

Na tela do rádio, você pode selecionar esta estação pressionando um número atribuído.

Pesquisar informações de músicas

Acesse um serviço de música online e obtenha informações sobre as músicas que desejar.

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Identificador de música**.
2. Selecione **Identificador de música** para conectar com o servidor.
3. Quando seu telefone for registrado, pressione <**Gravar**> para gravar a parte da música que deseja encontrar.

Alguns provedores podem não suportar este serviço e o banco de dados pode não ter informações de todas as músicas.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone celular e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Aprenda mais sobre a habilidade que seu telefone tem para se conectar a outros dispositivos sem fio e trocar dados.

Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**.
3. Vá para baixo em **Ativação** e percorra para a direita ou esquerda para selecionar **Ativado**.
4. Para permitir que outros aparelhos localizem seu telefone, vá para baixo em **Visibilidade** e percorra para a esquerda ou direita para selecionar **Ativado**.
   Ao selecionar **Personalizado**, vá para baixo e defina a duração que seu telefone ficará visível.
5. Pressione <**Salvar**>.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Pesquisar novos dispositivos**.
2. Vá até um dispositivo e pressione <**Selecionar**>.
3. Insira um PIN para a função Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e pressione <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Você pode não precisar inserir um PIN dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Pressione <**Opções**> → **Enviar via** ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (quando enviar dados do contato, especifique quais dados deseja enviar).

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira o PIN da função Bluetooth e pressione <**OK**> (se necessário).
2. Pressione <**Sim**> para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Quando estiver em uma emergência, você poderá enviar mensagens SOS pedindo ajuda.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Ativado**.
3. Vá para o campo Destinatários e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
4. Pressione <**Opções**> → **Agenda** para abrir sua lista de contatos.
5. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação
6. Selecione um número (se necessário).
7. Quando você terminar de selecionar os contatos, pressione <**Selecionar**> para retornar à lista de destinatários.
8. Pressione a tecla de Confirmação para salvar os destinatários.
9. Pressione para baixo e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
10. Pressione <**Salvar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS, o telefone deverá estar com as teclas bloqueadas. Pressione a tecla de Volume quatro vezes.

Uma vez que enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até você pressionar [ ].

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguem inserir um novo Chip em seu telefone, a função Mobile Tracker irá enviar automaticamente o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para ativar a função Mobile Tracker,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira sua senha e pressione <**OK**>.

Na primeira vez que acessar **Mobile Tracker**, será solicitado a criar uma senha e confirmá-la.

3. Percorra para a direita para selecionar **Ativado**.
4. Vá para o campo Destinatários e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
5. Pressione <**Opções**> → **Agenda** para abrir sua lista de contatos.
6. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação
7. Selecione um número (se necessário).
8. Quando você terminar de selecionar os contatos, pressione <**Selecionar**> para retornar à lista de destinatários.
9. Pressione a tecla de Confirmação para salvar os destinatários.
10. Vá para o campo Remetente para inserir o nome do remetente.
11. Pressione <**Salvar**> → <**Aceitar**>.

Fazer chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando você quiser sair de reuniões ou conversas não desejadas. Você também pode fazer parecer que você está falando com alguém no telefone reproduzindo uma nota de voz gravada.

Gravar uma voz

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamada falsa**.
2. Vá até **Voz de chamada falsa**.
3. Pressione <**Opções**> → **Editar**.
4. Pressione <**Gravar**> para iniciar a gravação.
5. Fale no microfone.
6. Ao terminar, pressione a tecla de navegação Para baixo.
7. Selecione <**Definir**> para ajustar a gravação como uma resposta para a chamada falsa.

Fazer uma chamada falsa

Você deve definir um atalho para efetuar uma chamada falsa.▶ p. 26

Para fazer uma chamada falsa,

- No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de atalho.
- Ao bloquear as teclas, pressione 4 vezes a tecla de atalho.

Gravar e reproduzir notas de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar, pressione a tecla de navegação Para baixo.

Reproduzir uma nota de voz

1. A partir da tela do gravador de voz, pressione <Opções> → Lista de voz.
2. Selecione um arquivo.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirma	Pausa ou retoma a reprodução
Volume	Ajusta o volume
Navegação	• Esquerda: Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Direita]: Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • Pressione [Para baixo] para parar a reprodução

Visualizar fotos e vídeos na web

Aprenda a acessar, visualizar fotos e vídeos em sites e blogs de compartilhamento de fotos.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione Comunidades.
2. Selecione um destino que deseja postar.
3. Insira o ID de usuário e a senha do destino (se necessário).

Utilizar jogos Java e aplicativos

Aprenda a usar os jogos e aplicativos da tecnologia premiada Java.

Dependendo do software do telefone, o download de arquivos Java pode não ser suportado.

Baixar jogos ou aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos** → **Mais jogos**.
   Seu telefone conecta com o site da web predefinido pelo seu provedor de serviços.
2. Pesquise um jogo ou aplicação para baixar no telefone.

Jogar jogos

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos** → **Jogos e aplicativos**.
2. Selecione um jogo e siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Executar aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos** → **Jogos e aplicativos** → uma aplicação.
2. Pressione <**Opções**> para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

Criar e visualizar relógios mundiais

Aprenda a visualizar a hora em outro país ou cidade e ajuste relógios mundiais para aparecerem na sua tela.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**.
2. Pressione <**Opções**> → **Adicionar**.

3. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário.
4. Para configurar um horário de verão, vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação.
5. Pressione <**Salvar**> para criar seu relógio mundial.
   O relógio mundial é definido como segundo relógio.
6. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-5 acima.

Adicionar um relógio mundial para a sua tela

No modo de Relógio Duplo, você pode visualizar relógios com dois fusos horários diferentes na sua tela.

Após ter criado os relógios mundiais.

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Horário mundial**.
2. Vá até o relógio que deseja adicionar e pressione <**Opções**> → **Definir como segundo relógio**.
3. Pressione <**Voltar**> duas vezes.
4. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e luz** → **Tela inicial**.
5. Percorra para a esquerda ou direita para **Imagens** (se necessário).
6. Selecione **Relógio**.
7. Percorra para a direita para selecionar **Duplo**.
8. Vá para baixo e percorra para a esquerda ou direita para selecionar o estilo de Relógio duplo.
9. Pressione <**Definir**> → <**Salvar**>.

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Vá até um alarme vazio e pressione a tecla de Confirmação ou pressione <**Opções**> → **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Pressione <**Salvar**>.

A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora ajustada, com o telefone desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione qualquer tecla para interromper o alarme sem a função soneca ativada.
- Pressione <**Confirmar**> ou a tecla de Confirmação para interromper o alarme com a função soneca ativada, ou pressione <**Soneca**> para silenciar o alarme durante o período da função soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Vá até o alarme que você deseja desativar e pressione a tecla de Confirmação.
3. Pressione para baixo em **Ativação do alarme** (se necessário).

4. Percorra para a direita para selecionar **Desativado**.
5. Pressione <**Salvar**>.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor de moedas ou medidas

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Contagem regressiva**.
2. Pressione <**Definir**>.
3. Insira a duração de tempo para a contagem e pressione <**OK**>.
4. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar ou pausar a contagem regressiva.
5. Quando a contagem expirar, pressione <**Sair**> para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Cronômetro**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a contagem e marcar os tempos.

3. Pressione <Zerar> para limpar os tempos gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Tarefas**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**>, ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Bloco de notas**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.
3. Insira sua nota de texto e pressione a tecla de Confirmação.

Gerenciar seu calendário

Aprenda a alterar a visualização do calendário e agendar eventos.

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Visualizar por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Insira os detalhes do evento como pedido.
4. Pressione <**Salvar**>, ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Visualizar eventos

Para visualizar eventos em uma data específica.

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos por tipo.

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Lista de eventos** → um tipo de evento.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Código	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Verificar PIN**
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para detalhes, contate seu provedor de serviços.

O telefone o induz a inserir um cartão SIM.

Certifique-se de que o Chip está instalado corretamente.

Seu telefone exibe “Serviço indisponível” ou “Não concluído”.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar uma aplicação que solicite mais energia, seu telefone poderá aquecer.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2278-09-0953

(01)07892509047975

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-25897A
Português (BR). 04/2011. Rev.1.0